





SYSTEMREGLER



Eisenbeiß SILAR AG



Sehr geehrter Systempartner und Kunde,

Sie haben sich für ein Systemtechnik-Spitzenprodukt der Eisenbeiß Solar AG entschieden. Wir stellen seit jeher hohe Anforderungen an uns selbst und können Ihnen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung versichern, dass Ihre Wahl richtig war.

Die Produkte der EMS-Line werden mit den unten aufgeführten Dokumentationen ausgeliefert. Bitte folgen Sie gerade bei der Montage der entsprechenden Anleitung, um eine reibungslose Inbetriebnahme der Anlage zu gewährleisten.

EMS-Handbuch = Montage- und Regelungsanleitung

Hier finden Sie alle wesentlichen Hinweise für die Montage und Erstinbetriebnahme der Anlage. Im zweiten Teil sind die für den Betrieb wesentlichen Regelungsfunktionen erläutert. Das Handbuch sollte daher auf jeden Fall beim Kunden verbleiben.

Regler Kurzanleitung

In der Kurzanleitung finden Sie alle Parameter und Funktionen, die für den reibungslosen Betrieb der Anlage zwingend erforderlich sind, in kurzer und einfacher Form zusammengefasst. Diese Anleitung sollte nach erfolgter Montage in der Nähe des Systemreglers verbleiben.

Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie insbesondere die Abnahme- und Garantiebedingungen des EMS-Systems, die Sie auf Seite 11 des EMS-Handbuches finden.

Abschließend möchten wir uns noch einmal für Ihr Vertrauen bedanken und Ihnen versichern, dass wir Sie mit Sicherheit nicht entfäuschen werden.

© Elsenbeiß Solar AG Am Mittleren Moos 48 / D - 86167 Augsburg www.eisenbeiss-solar.de / e-mail: kontakt@eisenbeiss-solar.de Registergericht Augsburg HR8 2108 Aufsichtsactsvarsitzender: Prol.Dr. Frank Gießner, Vorstand: Dipl.Ing. (FH) Stephan Eisenbeiß

Diese Kurzanleitung ist gültig für: EZ 5.0 / SR 400211a0 UV10 Stand 0504 / Technische Änderungen vorbehalten

EMS - Regler Kurzanleitung

Bedienung des Systemreglers



Grundbegriffe

- Display Parameternummer (z.B. P. 81)
- Display Einstellwerte (z.B. 12.0°C)
- Änderungs- und Bestätigungstaste
- Handdrehrad zur Einstellung der Parameter
- Handbedienebene
- Anzeige LEDs f
 ür Betriebszust
 ände (ein/aus und drehzahlgeregelt -> LED flackert)
- Hauptschalter



B Handbedienebene

Mittels der Handbedienebene lassen sich sämtliche elektrischen Ausgänge des Gesamtsystems manuell schalten. Die Schalter haben drei Stellungen: Automatikbetrieb -> die Software des Reglers bestimmt die Funktion des angeschlossenen elektrischen Abnehmers.

Aus -> der angeschlossene elektrische Abnehmer ist manuell abgeschaltet und kann von der Software nicht geregelt werden.

Ein -> der angeschlossene elektrische Abnehmer ist manuell eingeschaltet und befindet sich im Dauerbetrieb.



C Abfrage und Einstellung der Parameter

- Mittels Handdrehrad wählen Sie einen gewünschten Parameter im linken Anzeigedisplay.
- Auf dem rechten Display erscheint passend zum gewählten Parameter der Anzeige- oder Einstellwert.
- Zur Änderung eines Einstellwertes drücken Sie kurz auf den Änderungsknopf bis dieser aufleuchtet.
- Nun können Sie mittels Handdrehrad den Wert im rechten Display entsprechend Ihrer Vorstellung ändern.
- Durch nochmaliges Drücken der Änderungstaste (Bestätigung) schließen Sie den Änderungsvorgang ab. Die Änderungstaste ist jetzt nicht mehr erleuchtet.
- Das Handdrehrad bedient jetzt wieder das linke Display.

Nicht veränderbare Anzeige und Abfragewerte

Α



Anzeigewerte

 Wichtige Displayanzeigen für Fühlereingänge 0000 -> Fühler ist nicht freigeschaltet, ohne Funktion (außer Kollektorfühler)
 9999 -> Fühler ist freigeschaltet aber nicht angeschlossen Unterbrechung
 8888 -> Fühler oder Kabel defekt Kurzschluss

B)	Die wichtigsten Abfragewerte und ihre Bedeutung				
		000	->	Uhrzeit	Bei korrektem Empfang des Funkuhr-Signals erscheint im 3stelligen Parameterdisplay rechts unten ein heller Punkt. Bei nicht korrektem Empfang, kann die Uhrzeit über die Änderungstaste auch manuell eingestellt werden. Die Anlage ist auch ohne Funkuhr voll funktionsfähig. Die Funkuhr kann über <i>Parameter 476</i> deaktiviert werden.	
		001	->	Kollektorfühler	Zeigt die aktuelle Temperatur im Sonnenkollektor an.	
		006	->	Systemspeicher	Zeigt die aktuelle Temperatur im oberen Bereich des Systemspeichers an.	
		007	->	Außentemperatur	Zeigt die aktuelle Außentemperatur an.	
		012/013	->	Vorlauf HK1/HK2	Zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur des ersten bzw. zweiten Heizkreises an (nur wenn sich der Heizkreis im Betriebszustand befindet).	
		031/032	->	Sollwert HK1 / HK2	Zeigt die Solltemperatur des ersten bzw. zweiten Heizkreises an. Bei korrekter Mischerfunktion muss der angezeigte Wert und Berücksichtigung einer Toleranz von ca. +/- 2°C mit den Parametern 012 bzw. 013 übereinstimmen.	
		061	->	Betriebsstunden	Gesamtlaufzeit des konventionellen Heizkessels in h.	
		065 069	-> ->	Betriebsstunden Betriebsstunden	Gesamtlaufzeit des Heizkreises 1 in h. Gesamtlaufzeit des Heizkreises 2 in h.	
		072	->	Betriebsstunden	Gesamtlaufzeit des Sonnenkollektors in h.	
		075	->	Betriebsstunden	Gesamtlaufzeit des Holzkessels in h.	
		077	->	Kesselstarts	Gesamtanzahl der Kesselanforderungen. Hier können Sie das Taktverhalten ihres Kessels überprüfen. Im Idealfall hat der Heizkessel im Winterbetrieb nicht mehr als 6 - 12 Starts in 24 h.	

 Die Betriebsstundenzähler (P. 61 - P. 77) können mittels Änderungsfunktion auf Null zurückgesetzt werden.



Wichtige Einstellwerte / Heizkreise



Wichtige Einstellwerte / Heizkreise

C Fortsetzung Heizkreise 1 und 2 -> HEIZKURVE

3,

□ 150	 Heizkurvenpunkt 1 (+15°C) HK1 	Einstellwert für die Sollvorlauftemperatur bei $+15^{\circ}$ C (siehe Diagramm).
□ 151	 Heizkurvenpunkt 2 (-15°C) HK1 	Einstellwert für die Sollvorlauftemperatur bei -15°C (siehe Diagramm).
□ 152	-> Absenkung HK1	Höhe der Absenkung innerhalb des Absenkfensters. vgl. Parameter 157 und 290 bis 307, Kapitel 3.E
n 160	-> Heizkurvenpunkt 1 (+15°C) HK2	Einstellwert für die Sollvorlauftemperatur bei $+15^{\circ}$ C (siehe Diagramm).
n 161	-> Heizkurvenpunkt 2 (-15°C) HK2	Einstellwert für die Sollvorlauftemperatur bei -15°C (siehe Diagramm).
□ 162	-> Absenkung HK2	Höhe der Absenkung innerhalb des Absenkfensters.





Erklärung

Die Heizkreise arbeiten witterungsgeführt. Das heißt, dass sich die Energiebevorratung Ihres Heizsystems an der jeweiligen Außentemperatur orientiert. Sie definieren einen Sollwert bei +15°C und bei -15°C. Dazwischen werden die Vorlauftemperaturen entlang des abgebildeten Diagramms selbsttätig berechnet. Je niedriger die eingestellten Werte sind, desto größer wird in der Regel Ihr Einsparpotential.



Fortsetzung Heizkreise 1 und 2 -> WOCHENPROGRAMM Normalbetrieb

- Neben der korrekten Einstellungen der Heizkurve können Sie ihren Energieverbrauch ganz entscheidend mit dem Wochenprogramm der Heizkreise beeinflussen. So ist es beispielsweise problemlos möglich, die Heizkreise tagsüber abzusenken, in den Abendstunden in den Normalbetrieb zu wechseln und nachts abzuschalten.
- Über das Wochenprogramm Normalbetrieb definieren Sie die Betriebszeit der Heizkreise. Ihnen steht ein Grundfenster für Montag bis Freitag zur Verfügung. Für Samstag und Sonntag können jeweils eigene Werte eingegeben werden. In den Zeiten außerhalb der jeweiligen Zeitfensters wird der Heizkreis abgeschaltet.

Parameter f ür Heizkreis 1 / Heizkreis 2

Grundfenster Montag bis Freitag

D

270/310 -> Beginn 1	Der Normalbetrieb beginnt von Montag bis Freitag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 5.00 Uhr morgens.
271/311 -> Ende 1	Der Normalbetrieb endet von Montag bis Freitag am eingestellten Zeitpunkt. z.B. 23.00 Uhr abends. Der Heizkreis geht anschließend in den Abschaltbetrieb.
272/312->Beginn2273/313->Ende2274/314->Beginn3275/315->Ende3	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des HK-Betriebes.
Grundfenster Samstag	
276/316 -> Beginn 1	Der Normalbetrieb beginnt am Samstag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 7.00 Uhr morgens.
277/317 -> Ende 1	Der Normalbetrieb endet am Samstag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 23.30 Uhr abends.
278/318 -> Beginn 2 279/319 -> Ende 2 280/320 -> Beginn 3 281/321 -> Ende 3	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des HK-Betriebes.
Grundfenster Sonntag	
282/322 -> Beginn 1 283/323 -> Ende 1	Zeitfenster für den Sonntagsbetrieb
284/324 -> Beginn 2 285/325 -> Ende 2 286/326 -> Beginn 3 287/327 -> Ende 3	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des HK-Betriebes.
Frostschutzfunktion	Sinkt die Außentemperatur unterhalb die Frostgrenze wird der Heizkreis in den Absenkbetrieb geschaltet.

D Nähere Erläuterungen zum Wochenprogramm finden Sie im EMS-Handbuch.

Fortsetzung Heizkreise 1 und 2 -> WOCHENPROGRAMM Absenkung

- Neben der korrekten Einstellungen der Heizkurve können Sie ihren Energieverbrauch ganz entscheidend mit dem Wochenprogramm der Heizkreise beeinflussen. So ist es beispielsweise problemlos möglich, die Heizkreise tagsüber abzusenken, in den Abendstunden in den Normalbetrieb zu wechseln und nachts abzuschalten.
- Über das Wochenprogramm Absenkung definieren Sie die Zeitfenster innerhalb des Normalbetriebes in denen die Heizkreise abgesenkt werden. Ihnen steht ein Grundfenster für Montag bis Freitag zur Verfügung. Für Samstag und Sonntag können jeweils eigene Werte eingegeben werden.

```
□ 157/167 -> Absenken
```

E

Wählen Sie 1 und der Heizkreis geht innerhalb der von Ihnen eingegebenen Fenstern in den Absenkbetrieb. Die Heizkurve wird um die bei Parameter 152/162 eingestellte Temperatur abgesenkt. Wählen Sie **0** ist die Absenkfunktion deaktiviert und die Zeitfenster ohne Bedeutung.

Parameter f ür Heizkreis 1 / Heizkreis 2

Grundtenster Montag bis Freitag	
290/330 -> Beginn 1	Der Absenkbetrieb beginnt von Montag bis Freitag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 9.00 Uhr morgens.
291/331 -> Ende 1	Der Absenkbetrieb endet von Montag bis Freitag am eingestellten Zeitpunkt. z.B. 12.00 Uhr mittags. Der Heizkreis geht anschließend in den Normalbetrieb.
292/332 -> Beginn 2	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des Normalbetriebes.
293/333 -> Ende 2	
294/334 -> Beginn 3	
295/335 -> Ende 3	
Grundfenster Samstag	
296/336 -> Beginn 1	Der Absenkbetrieb beginnt am Samstag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 6.00 Uhr morgens.
297/337 -> Ende 1	Der Absenkbetrieb endet am Samstag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 10.00 Uhr vormittags.
298/338 -> Beginn 2	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des
299/339 -> Ende 2	Normalbetriebes.
300/340 -> Beainn 3	
301/341 -> Ende 3	
Grundfenster Sonntag	
302/342 -> Beainn 1	Zeitfenster für den Sonntaasbetrieb
303/343 -> Ende 1	
304/344 -> Beginn 2	Weitere Zeitfenster zum Eingrenzen des
305/345 -> Ende 2	Normalbetriebes.
306/346 -> Beginn 3	
307/347 -> Ende 3	

D Nähere Erläuterungen zum Wochenprogramm finden Sie im EMS-Handbuch.

BRENNERZEITSTEUERUNG

- Um möglichst viel Energie einzusparen, ist es erforderlich, den konventionellen Heizkessel nur in wirklichen Bedarfsfällen zu aktivieren. Während der Sommermonate ist der Einsatz des Heizkessels bei entsprechender Sonnenkollektorauslegung nur sehr selten nötig. Dennoch würde das Gerät im Normalmodus allein zur Erhaltung eines Mindestniveaus im Systemspeicher etliche Betriebsstunden absolvieren. Um diese zu vermeiden und dabei gleichzeitig Ihren Warmwasserkomfort zu sichern, verfügt der Systemregler über die sogenannte Brennerzeitsteuerung.
- Mit Hilfe der Brennerzeitsteuerung definieren Sie Zeitfenster, in denen Ihr Heizkessel in Betrieb gehen darf. Außerhalb dieser Zeitfenster ist der Kessel gesperrt.
- Zum Beispiel legen Sie ein Nachheizfenster von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr fest. Hat der Sonnenkollektor im Laufe des Tages den Systemspeicher ausreichend erwärmt, wird der Heizkessel auch während seines Nachheizfensters nicht vom Speichermanagement angefordert. Im Falle eines Regentages hat sich das Speicherniveau allerdings im Tagesverlauf deutlich abgesenkt und das System heizt sich jetzt über das Nachheizfenster automatisch auf, um Ihnen ein warmes Duschbad zu garantieren.
- Durch den bewussten Einsatz dieser Funktion, sparen Sie sich also die Gefahr des kalten Wassers, erhöhen die Effizienz Ihrer Sonnenkollektoranlage und leisten einen nennenswerten Beitrag zum Energieeinsparpotenzial der Gesamtanlage.
- Nachdem Sie die Zeitfenster (Parameter 410 427) einmal an Ihr Nutzerverhalten angepasst haben, müssen Sie die Brennerzeitsteuerung nur noch im Frühjahr aktivieren (Parameter 138 -> 3.0) und zu Beginn der Heizperiode wieder deaktivieren (Parameter 138 -> 0.0).

□ 138	-> Brenner-	
	zeitsteuerung	0.0 -> Brennerzeitsteuerung ist deaktiviert
	-	Der Heizkessel ist 24 h freigegeben
		Winterbetrieb
		3.0 -> Brennerzeitsteuerung ist aktiv
		Sommerbetrieb

Wochenprogramm Brennerzeitsteuerung

Grundfenster Montag bis Freitag

410	-> Beginn 1	Der Brennerbetrieb beginnt von Montag bis Freitag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 17.00 Uhr abends.		
411	-> Ende 1	Der Brennerbetrieb endet von Montag bis Freitag zum eingestellten Zeitpunkt. z.B. 22.00 Uhr abends.Der Brenner ist anschließend gesperrt.		
412 413 414 415	-> Beginn 2 -> Ende 2 -> Beginn 3 -> Ende 3	Weitere Zeitfenster zur Freigabe des Brenners.		
Grundfe	enster Samstag	Grundfenster Sonntag		
416 417 418 419 420 421	 -> Beginn 1 -> Ende 1 -> Beginn 2 -> Ende 2 -> Beginn 3 -> Ende 3 	422 -> Beginn 1 423 -> Ende 1 424 -> Beginn 2 425 -> Ende 2 426 -> Beginn 3 427 -> Ende 3		

Wichtige Einstellwerte / Zirkulation

5.

B	 B ZIRKULATIONSEINHEIT -> Zeit- und Temperatursteuerung Die Zirkulationseinheit dient der schnellen Versorgung mit Warmwasser an der jeweiligen Zapfstelle. Hierzu wird die Zirkulationsleitung auf ein einstellbares Niveau angehoben. Durch den bewussten Einsatz dieser Funktion, erreichen Sie den gewünschten Komfort bei sehr geringem Energieaufwand und Sie sparen sich langes Warten auf warmes Wasser. Um möglichst viel Energie einzusparen, ist es sinnvoll die Laufzeit der Zirkulationspumpe auf bestimmte Zeitfenster zu begrenzen. Ebenso erfolgt die Abschaltung der Zirkulationspumpe wenn das eingestellte Temperaturniveau erreicht ist. 					
	137	-> Zirkulationspump Zeitsteuerung	e- 0.0 -> 1.0 -> 4.0 ->	Zirkulationspumpen Zeitsteuerung ist deaktiviert. Die Zirkulationspumpe ist 24 h freigegeben und schaltet nur bei unterschreiten der Zirkulationstemperatur ein. Zirkulationspumpen Zeitsteuerung ist aktiv. Die Zirkulationspumpe ist innerhalb der entsprechenden Zeitfenster aktiv und schaltet bei unterschreiten der Zirkulationstemperatur ein. Die Zirkulationspumpe ist 24 h gesperrt.		
D	230	-> Zirkulations- Temperatur	Sinkt o den e freige	tie Temperatur der Zirkulationsleitung T16 unter ingestellten Wert und ist die Zirkulationspumpe geben (s. P. 137), dann wird die Pumpe aktiviert.		
	Einstellbe □ □	ispiele Parameter ÖKOLOGISCH NORMAL KOMFORT	230 30 ℃ 35 ℃ 40 ℃	mittlere Laufzeit* 2 Stunden 4 Stunden 8 Stunden		

- * ungefähre mittlere Laufzeit, je nach Isolation des Rohrnetzes. Gemessen bei 10 Stunden Freischaltung pro Tag durch Parameter 390 bis 407.
- Durch die bewusste Reduktion der Zirkulationstemperatur (P. 230) und die Anpassung des Wochenprogrammes (P. 390 - 407) auf Ihr Verbrauchsverhalten, können Sie bei maximalem Komfort Ihren Primärenergiebedarf nachhaltig senken.

Wochenprogramm Zirkulationspumpe

Grundfenster Montag bis Freitag

390	->	Beginn	1	Der Zirkulationsbetrie zum eingestellten Ze	b beginnt vor eitpunkt. z.B. 6.	n Montag bis Freitag .00 Uhr morgens.
391	->	Ende	1	Der Zirkulationsbetrie zum eingestellten Ze	b endet von l eitpunkt. z.B. 22	Montag bis Freitag 2.00 Uhr abends.
392	->	Beginn	2	Weitere Zeitfenster zu	ur Freigabe de	er Zirkulationspumpe.
393	->	Ende	2			
394	->	Beginn	3	Außerhalb dieser Zei	tfenster ist die	Zirkulationspumpe
395	->	Ende	3	bei aktivierter Zeitst	euerung (P. 1	37 ->1.0) gesperrt.
Grundfe	nstei	r Samsta	9	Grundfe	enster Sonntag	9
Grundfe 396	nstei ->	r Samsta Beainn	g 1	Grundfe 402	enster Sonntag -> Beainn]
Grundfe 396 397	nstei -> ->	r Samsta Beginn Ende	g 1 1	Grundfe 402 403	enster Sonntag -> Beginn -> Ende	
Grundfe 396 397 398	nstei -> -> ->	r Samsta Beginn Ende Beginn	g 1 1 2	Grundfe 402 403 404	enster Sonntag -> Beginn -> Ende -> Beginn	1 1 2
Grundfe 396 397 398 399	nstei -> -> -> ->	Samsta Beginn Ende Beginn Ende	g 1 1 2 2	Grundfe 402 403 404 405	enster Sonntag -> Beginn -> Ende -> Beginn -> Ende	1 1 2 2
Grundfe 396 397 398 399 400	nstei -> -> -> -> ->	Samsta Beginn Ende Beginn Ende Beginn	g 1 1 2 2 3	Grundfe 402 403 404 405 406	enster Sonntag -> Beginn -> Ende -> Beginn -> Ende -> Beginn	1 1 2 2 3
Grundfe 396 397 398 399 400 401	nstei -> -> -> -> ->	r Samsta Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende	g 1 2 2 3 3	Grundfe 402 403 404 405 406 407	enster Sonntag -> Beginn -> Ende -> Beginn -> Ende -> Beginn -> Ende	1 1 2 2 3 3

Technische Änderungen vorbehalten / EZ 5.0 / SR 400211a0 UV10 / Stand 0504

e: no 12 200

PUFFERNIVEAU ZUR TRINKWASSERBEREITUNG

- Zur komfortablen Warmwasserbereitung muss im Systemspeicher ein gewisses Mindestniveau bevorratet werden. Dieses Niveau sollte um mindestens zwei Grad höher als die gewünschte Warmwassertemperatur sein. Nur dann kann die eingestellte Warmwassertemperatur erreicht werden.
- Um möglichst viel Energie einzusparen, ist es erforderlich, das Pufferniveau so gering wie möglich einzustellen. Damit kann erreicht werden, dass der konventionelle Heizkessel nur in wirklichen Bedarfsfällen aktiviert wird.
- Mit Hilfe der Parameter 196 und 197 können Sie ganz individuell das Pufferniveau f
 ür Ihren Trinkwasserbedarf festlegen.
- 196 -> Mindesttemperatur im oberen Speicherbereich Sinkt die Temperatur T6 im oberen Speicherbereich unter den eingestellten Wert, wird über den Brennerkontakt K1 Wärmeenergie angefordert.
- 197 -> Ausschaltschwelle im mittleren Speicherbereich Steigt die Temperatur T4 im mittleren Speicherbereich über den eingestellten Wert, wird der Brennerkontakt wieder zurückgenommen.

Einstellbeispiele Parameter	196	/	197
ÖKOLOGISCH	48 °C	/	52 °C
D NORMAL	52 °C	/	54 °C
KOMFORT	55 °C	/	60 °C

 Durch den bewussten Einsatz dieser Funktion, senken Sie das Gesamtniveau Ihres Systems und sparen wertvolle Primärenergie.

D NOTIZEN

Г

Was Sie sonst noch wissen sollten



- Für die Abgasmessung des Kaminkehrers muss sich der Heizkessel im Betriebszustand befinden.
- Da der Heizkessel bei ordnungsgemäßer Installation nur dann starten kann, wenn der EMS-Systemregler ihn anfordert, muss der Kaminkehrer den Kessel manuell starten.
- Der manuelle Start erfolgt mittels der beiden Schalter
 K1 und A2 auf der Handbedienebene.
- Zum Starten des Gerätes müssen beide Schalter nach unten (manuell ein) gestellt werden -> das Gerät startet.
- Nach erfolgte Messung müssen beide Schalter wieder auf den Automatikmodus gestellt werden (Schaltstellung oben).





Funkuhrmodul





FUNKUHR

- Wenn das System eingestellte Zeitfenster für Heizkreise und Heizkessel nicht korrekt einhält, liegt das Problem meistens am gestörten Empfang der Funkuhr.
 Überprüfen Sie in diesem Fall immer zuerst die aktuelle Uhrzeit des Reglers (Parameter 000).
- Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der Istzeit überein, liegt eine Empfangsstörung vor.
- Suchen Sie in Ihren Kellerräumen nach einem geeigneterem Platz für den Funkuhrempfänger (nicht in der Nähe von elektrischen Störfeldern).
- Kann der Empfänger dennoch kein exaktes Signal empfangen, können Sie das Funkuhrmodul über den Parameter 476 -> 0.0 deaktivieren.
- Stellen Sie nach erfolgter Deaktivierung die Uhrzeit unter Parameter 000 und die Datumswerte unter den Parametern 145 - 148 (siehe Handbuch) selbst ein.
- Das System ist jetzt wieder voll funktionsfähig.
- Zur Klärung der Funkuhrempfangsstörung setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandwerker in Verbindung.

C WÄRMEERZEUGER -> WÄRMEMANAGER

- Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass unser Produkt nur von extern angelieferte Wärme managen und verwalten kann.
- Wir erzeugen keine Wärme, wir speichern und verteilen sie.
- Unser Zugriff auf die entsprechenden Heizkessel beschränkt sich auf ein einfaches Ein- und Ausschaltsignal.
- Wenn aufgrund von Störungen keine Wärme in das System eingebracht wird - sind wir machtlos.



Esenbeid \$1	ILARAD	18 859
Angenturent Po	in anno 191	
i utette	Constanting and the second sec	
	- Internet	FRANCE
		· · · ·
		· A
- A1	3	

D AUTOMATIKBETRIEB SOLARANLAGE

- Für die reibungslosen Betrieb der Solaranlage müssen sich die beiden Pumpen des Solarmoduls Solarmodul primär A12 Solarmodul sekundär A13 immer im Automatikbetrieb befinden.
- Im Sommer kann eine Abschaltung der Pumpen zu einer Überhitzung des Sonnenkollektors führen.
- Im Winter könnte ein manuelles Einschalten der Primärpumpe zu einem einfrieren des Solar Plattenwärmetauschers führen.

E NOTIZEN





© Elsenbeiß Solar AG Am Mittleren Moos 46 () – 86167 Augsburg www.eisenbeiss-solar.de / e-mail: kontakt@eisenbeiss-solar.de Registergericht Augsburg HRB 2108 Aufsichtsratsvorsitzender: ProLDr. Frank Gießner, Vorstand: Dipl.Ing. (FH) Stephan Eisenbeiß